



Инструкция по эксплуатации Мармит ZCK165BT

Мармит

Модель: ZCK165ВТ

Спецификация: Вместимость: 24л.
Вольтаж: 220 V 50Hz
1200W
Вес: 7.80Кг

Эксплуатация и обслуживание

- * Подключите оборудование к подходящему источнику питания.
 - * Использовать только ВЛАЖНОЕ ТЕПЛО. Добавьте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не перезаполняйте его водой. Немедленно удалите избыток воды.
 - * Температурный контроль должен быть установлен в пределах 1 и 3, всегда эксплуатируйте оборудование на минимальных установках, чтобы обеспечить оптимальную температуру продукта. Высокая температура поддерживается в пределах 3 и 5.

-
- * При включении оборудования загорается неоновый свет. Поверните шкальный диск на 0 для выключения.
 - Отсоедините оборудование из штепсельной розетки, чтобы отключить источник питания.
 - * Никогда не перемещайте и не переносите оборудование, если оно включено или содержит горячий суп или другую пищу.
 - * Пролитый суп или другая пища должны быть незамедлительно убраны с внешних поверхностей. Части оборудования из нержавеющей стали следует протирать влажной мыльной тканью.
 - * Убедитесь, что оборудование отключено от сети, когда не используется, наполняется или во время чистки.
 - * Оборудование нельзя мыть под сильным напором воды.

ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НЕПОДЛЕЖАЩЕМУ ГАРАНТИИ.

ПРЕДУПРЕДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУСТЫМ.